# Цифровой домашний Кинотеатр руководство пользователя

# удивительные возможности

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung. Для получения возможности полного обслуживания зарегистрируйте приобретенное изделие по адресу WWW.Samsung.com/register



# Меры предосторожности

#### Предупреждения по технике безопасности

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ. ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеются детали, находящиеся под "опасным напряжением", которое может привести к поражению электрическим током или травме.

#### **ВНИМАНИЕ** ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ HE OTKPHRATH

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭПЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОЛНОСТЬЮ ПОМЕСТИТЕ ШИРОКУЮ ПЛАСТИНУ ВИЛКИ В ШИРОКИЙ РАЗЪЕМ



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Во избежание возгорания или поражения электрическим током необходимо защищать vстройство от воздействия дождя или влаги.

#### ВНИМАНИЕ

- Аппарат не следует подвергать воздействию жидкостей, на него не стоит ставить предметы. заполненные жилкостью, например, вазы.
- Сетевая вилка используется в качестве устройства для отсоединения от сети питания. Она должна все время находиться в легкодоступном месте.
- Устройство должно быть подключено к розетке переменного тока с заземлением.
- Чтобы отсоединить устройство от сети необходимо. выдернуть вилку из розетки, поэтому вилка должна все время находиться в легкодоступном месте.

#### ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

#### ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Данный проигрыватель компакт-дисков отнесен к лазерным устройствам класса 1. Использование органов регулировки или выполнение процедур, не описанных в данном Руководстве, может привести к опасному облучению лазером.

#### **ВНИМАНИЕ**

• НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ СНЯТОМ КОЖУХЕ И ОТКЛЮЧЕННЫХ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТАХ, ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА.

#### Меры предосторожности

- Убедитесь, что бытовой источник питания переменного тока соответствует идентификационной наклейке, расположенной на залней панели проигрывателя.
- Установите проигрыватель в горизонтальном положении на подходящую подставку (мебель), обеспечивая свободный доступ воздуха для вентиляции (7.5~10 см).
- Не устанавливайте проигрыватель на усилители или на другое оборудование, выделяющее тепло. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты.
- Не ставьте на корпус проигрывателя другие устройства.
- Перед перемещением проигрывателя убедитесь, что в лотке для дисков ничего нет.
- Чтобы полностью отключить проигрыватель от источника питания, извлеките вилку кабеля питания из розетки, особенно, если устройство не используется длительное время.
- Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут повредить изделие.
- Избегайте воздействия прямого солнечного света и других источников тепла на устройство. Это может привести к перегреву системы и нарушению ее нормальной работы.
- Предохраняйте систему от влаги, источников тепла и от оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля (например, громкоговорителей).
- Если система неисправна, отсоедините сетевой шнур от розетки сети переменного тока.
- Ваша система не предназначена для коммерческого использования. Используйте ее только в домашних условиях.
- Если ваша система или диски подверглись воздействию низких температур, на них может произойти конденсация влаги. При перевозке в зимнее время подождите примерно 2 часа до начала использования, пока они не прогреются до комнатной температуры.
- Используемые в этом изделии батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды. Не выбрасывайте батареи вместе с обычным бытовым мусором.

#### Комплект поставки

Проверьте наличие указанных ниже аксессуаров.



# Меры предосторожности

#### Как хранить диски и обращаться с ними

Небольшие царапины на диске могут ухудшить качество звука и изображения или привести к сбоям при воспроизведении.

Обращайтесь с дисками осторожно, чтобы не поцарапать их.

#### Как держать диск

- Не прикасайтесь к поверхности диска, с которой производится считывание сигнала.
- Всегда держите диски за края, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на поверхности.
- Не приклеивайте на диски бумагу или липкую ленту.

# Хранение дисков

• Не храните диски там. где на них может попасть прямой солнечный свет.



- Храните их в прохладном месте с хорошей вентиляцией.
- Держите их в чистом защитном футляре. Храните в вертикальном положении.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Берегите диски от загрязнения.
- Не загружайте в отсек для диска треснувшие диски или диски с царапинами.

# Уход за дисками и их хранение

Если на диске имеются отпечатки пальцев или грязь, почистите диск слабым раствором мягкого моющего средства с водой и протрите мягкой салфеткой.

• При чистке осторожно протирайте диск в направлении от центра диска к краям.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

 Если теплый воздух вступает в контакт с холодными деталями внутри проигрывателя, может произойти конденсация влаги. Если влага окажется внутри проигрывателя, он, возможно, не будет работать надлежащим образом. Если это произойдет, выньте диск из лотка и оставьте проигрыватель включенным на 1-2 часа.

#### Лицензия

- 0 DIVX ВИДЕО: DivX® цифровой видео-формат, созданный DIVX компанией DivX.Inc. Это официально сертифицированное устройство DivX, воспроизводящее видео формата DivX. Для получения дополнительной информации и программного обеспечения для конвертации файлов в формат DivX посетите сайт www.divx.com. 0 DIVX ВИЛЕО ПО ЗАКАЗУ: Для воспроизвеления солержимого DivX Вилео по заказу (VOD) данное сертифицированное устройство DivX (DivX Certified®) должно быть зарегистрировано. Чтобы получить регистрационный код. войдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Введите полученный код на сайте vod.divx.com, завершите процесс регистрации и узнайте больше о DivX
- DivX Certified® to play DivX ® video
- Dolby и символ "два D" являются зарегистрированными торговыми знаками компании Dolby Laboratories.
- "Pat. 7.295.673: 7.460.688: 7.519.274"

#### Авторское право

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Все права защищены.

#### Защита от копирования

- Многие DVD-диски зашишены от копирования. Вследствие этого необходимо напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель к телевизору через видеомагнитофон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, воспроизводящегося с защищенных от копирования DVD-дисков.
- В этом изделии использована технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими документами, подтверждающими право на интеллектуальную собственность. Разрешение на использование этой технологии, находящейся под зашитой авторских прав. должно быть получено v Rovi Corporation, и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Rovi Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

# Содержание

# **ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Предупреждения по технике безопасности
- 3 Меры предосторожности
- 3 Комплект поставки
- 4 Как хранить диски и обращаться с ними
  - Лицензия
- Авторское право
- Защита от копирования

# подготовка к **ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

- Значки, которые будут использоваться в инструкции
- 7 Типы дисков и характеристики
- 11 Описание
- 11 Передняя панель
- 12 Задняя панель
- 13 Пульт дистанционного управления

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 15 Подключение громкоговорителей
- 17 Подключение видеовыхода системы к телевизору
- 19 Подключение внешних источников звукового сигнала
- Подключение FM-антенны
- Подключение микрофона

# **НАСТРОЙКА**

- Перед первым использованием (Начальная настройка)
- 21 Настройка меню Настройка
- 22 Дисплей
- 22 Формат ТВ-экрана
- 22 BD Wise
- 22 Разрешение
- 22 Формат HDMI
- 23
- 23 Настройка громкоговорителей
- 24 DRC (Сжатие динамического диапазона)
- 24 AV-SYNC
- 24 **Н**DMI-3ВУК
- 25 Оптимизация эквалайзера
- 25 Система
- 25 Начальная настройка
- 25 Регистрация DivX(R)
- 25
- 25 Безопасность
- 25 Родительские ограничения
- 25 Изменить пароль
- 25 Поддержка
- 25 Информация о продукте

# Содержание

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Воспроизведение дисков
- Воспроизведение дисков Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA
- 27 Воспроизведение файл
  27 Использование функци
  32 Режим звучания
  33 Прослушивание радио Воспроизведение файлов JPEG
- Использование функции воспроизведения

# дополнительные **ФУНКЦИИ**

- Функция USB
- Копирование с компакт-диска

# прочая информация

- 35 Основные неисправности и их устранение
- 36 Перечень кодов языков
- 37 Технические характеристики

• Рисунки и иллюстрации в настоящей инструкции приводятся в качестве справочной информации и могут отличаться от внешнего вида изделия.

# Подготовка к использованию

### Значки, которые будут использоваться в инструкции

Перед чтением Инструкции для пользователя обязательно прочтите следующую информацию.

Значок Термин Определение				
Значок	Термин	Определение		
[ODVD]	DVD	Функция применима к дискам DVD-Video или DVD±R/±RW, которые были записаны в режиме Видео и затем закрыты надлежащим образом.		
(CD)	CD	Функция применима к CD-дискам (CD DA, CD-R/-RW).		
MP3	MP3	Функция применима к дискам CD-R/-RW.		
JPEG	JPEG	Функция применима к дискам CD-R/-RW.		
DivX	DivX	Функция применима к дискам MPEG4. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)		
!	ВНИМАНИЕ	Используется в тех случаях, когда функция не работает или могут быть отменены какие-то настройки.		
<b></b>	ПРИМЕЧАНИЕ	Это относится к приведенным на странице советам или инструкциям, помогающим пользоваться рассматриваемой функцией.		
(Am)	Быстрый доступ	Данная функция предоставляет непосредственный и простой доступ с помощью нажатия одной кнопки на пульте дистанционного управления.		

#### Типы дисков и характеристики

# Региональный код

В устройстве и дисках используется региональное кодирование. Чтобы диск можно было воспроизвести, региональные коды диска и проигрывателя должны совпадать. Если региональные коды не совпадают, диск воспроизводиться не будет.

Тип диска	Региональный код	Территория
		США, Американские территории и Канада
	<b>2</b>	Европа, Япония, Ближний Восток, Египет, ЮАР, Гренландия
		Тайвань, Корея, Филиппины, Индонезия, Гонконг
DVD-VIDEO		Мексика, Южная Америка, Центральная Америка, Австралия, Новая Зеландия, острова Тихого океана и Карибского бассейна
	<b>(5)</b>	Россия, Восточная Европа, Индия, большая часть Африки, Северная Корея, Монголия
	6	Китай

# Подготовка к использованию

#### Типы дисков, которые могут воспроизводиться

Типы дисков и марка (логотип)	Тип записи	Диск диска	Макс. время воспроизведения
		10 au	Прибл. 240 мин. (односторонний)
DVD	AUDIO	12 см	Прибл. 480 мин. (двухсторонний)
DVD-VIDEO	+ VIDEO	0	Прибл. 80 мин. (односторонний)
		8 см	Прибл. 160 мин. (двухсторонний)
		12 см	74 мин.
AUDIO-CD	AUDIO	8 см	20 мин.
DIVX	AUDI0	12 см	_
DivX	+ VIDE0	8 см	_

### Не используйте диски следующих типов!

- Этот проигрыватель не может воспроизводить диски форматов LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM и DVD-RAM.
   При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение <WRONG DISC FORMAT> (Неверный формат диска).
- Этот проигрыватель может не воспроизводить DVD-диски, приобретенные за границей.
   При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение «Wrong Region. Please check Disc.» (Недопустимый регион. Проверьте диск)

# Типы и форматы дисков

Это изделие не поддерживает медиа-файлы форматов Secure (DRM).

# Диски CD-R

- В зависимости от устройства, на котором записывался диск CD-R (устройство записи дисков или ПК) и характеристик самого диска, его воспроизведение может оказаться невозможным.
- Пользуйтесь дисками CD-R емкостью 650 Мбайт/74 мин.
   Не используйте диски CD-R емкостью более 700 МБ/80 минут, поскольку они могут не воспроизводиться.
- Воспроизведение некоторых дисков CD-RW (перезаписываемых) может оказаться невозможным.
- Диски CD-R могут воспроизводиться полностью только в случае, если они правильно "закрыты". Если сессия записи была завершена, но сам диск был оставлен открытым, такой диск может не воспроизводиться полностью.

### Диски CD-R с файлами MP3

- Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами MP3, только если это диск формата ISO 9660 или Joliet.
- Имена файлов MP3 не должны содержать символов пробела или специальных символов (. / = +).
- Используйте диски, записанные с битрейтом не менее 128 Кбит/с.
- Можно воспроизводить только файлы с расширениями ".mp3" и ".MP3".
- Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- Если диск не закрыт, до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на таком диске смогут быть воспроизведены.
- При воспроизведении файлов, записанных с переменным битрейтом (VBR), то есть и с высоким, и с низким битрейтом (например, 32 Кбит/с ~ 320 Кбит/с), звук может прерываться.
- Система способна воспроизвести не более 500 дорожек на одном диске.
- Система способна воспроизвести не более 300 папок на одном диске.

# Диски CD-R с файлами JPEG

- Проигрыватель может воспроизводить только файлы, имеющие расширение "jpg".
- Если диск не закрыт, до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на таком диске смогут быть воспроизведены.
- Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами JPEG только если это диски формата ISO 9660 или Joliet.
- Имена файлов JPEG должны состоять не более, чем из 8 символов и не содержать символов пробела или специальных символов (. / = +).
- Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- В одной папке может быть не более 999 изображений.
- При воспроизведении диска с изображениями формата Kodak/Fuji, из находящихся в папке файлов с изображениями будут воспроизводиться только файлы формата JPEG.
- При воспроизведении дисков иного формата, чем Kodak/Fuji, системе понадобится больше времени, чтобы начать воспроизведение, к тому же такие диски с изображениями могут не воспроизводиться вовсе.

### Диски DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Не поддерживается обновление программного обеспечения для неподдерживаемых форматов. (Например: QPEL, GMC, разрешение выше 800х600 пикселей и т.п.)
- Если диск DVD-R/-RW не был записан в точном соответствии с форматом DVD Video, его воспроизведение будет невозможно.

#### DivX (Digital internet video express)

DivX – это формат видеофайлов, разработанный корпорацией Microsoft, основанный на технологии сжатия MPEG4, обеспечивающей передачу аудио- и видеоданных по сети Интернет в реальном времени.

Технология MPEG4 используется для кодирования видеоданных, а технология MP3 – для кодирования аудиоданных; это позволяет просматривать кинофильмы с качеством, приближенным к DVD-видео/аудио.

#### Поддерживаемые форматы (DivX)

Данное изделие поддерживает только медиаформаты, перечисленные ниже. Если видео- и аудиоформат не поддерживается, могут возникнуть проблемы, например, отсутствие звука или проблемы с изображением.

#### Поддерживаемые видеоформаты

Ī	Формат	Поддерживаемые версии
	AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD
	WMV	V1/V2/V3/V7

#### Поддерживаемые аудиоформаты

Формат	Битрейт	Частота дискретизации
MP3	80~320 Кбит/с	
WMA	56~128 Кбит/с	44,1 кГц
AC3	128~384 Кбит/с	44,1/48 кГц

- Формат экрана: Хотя для DivX-файлов разрешение кадра по умолчанию - 640х480 пикселей, данное изделие поддерживает разрешение до 720х480 пикселей.
   Разрешение ТВ-экрана более 800 не поддерживается.
- Во время воспроизведения дисков, записанных с частотой дискретизации более 48 кГц или с битрейтом более 320 Кбит/с, изображение на экране телевизора может дрожать.

- Во время воспроизведения файла DivX могут не воспроизводиться части с высокой частотой кадров.
- Поскольку данное устройство поддерживает только форматы, разрешенные компанией DivX Networks, Inc., файл DivX, созданный пользователем, может не воспроизводиться.

# Texнические характеристики USB-хоста

#### Технические характеристики USB-хоста

- Поддержка устройств, совместимых с USB 1.1 или USB 2.0.
- Поддержка устройств, подключенных с помощью кабеля USB типа A.
- Поддержка устройств, совместимых с UMS (Устройство хранения USB) V1.0.
- Поддержка устройств с подключенным жестким диском, отформатированным в системе размещения файлов FAT (FAT, FAT16, FAT32).

#### Несовместимые устройства

- Не поддерживает устройства, для которых необходима установка отдельного драйвера на ПК (ОС Windows).
- Не поддерживает подключение к USBконцентратору.
- Устройство USB, подключенное с помощью удлинительного кабеля USB, может не распознаваться.
- Устройство USB, для которого необходимо установить отдельный источник питания, следует подключать к проигрывателю с помощью отдельного соединения.

#### Ограничения по эксплуатации

- Если на подсоединенном устройстве установлено несколько дисков (или сегментов одного диска), можно подключить только один диск (или один сегмент).
- Использование устройства, которое поддерживает только подключение посредством USB 1.1, может снизить качество изображения (зависит от устройства).

# Подготовка к использованию

#### Совместимые с домашним кинотеатром

#### устройства USB

- Устройство хранения USB, MP3-плеер, цифровая камера
- Съемный жесткий диск
  - Поддержка съемных жестких дисков с объемом памяти, не превышающим 160 Гб. В зависимости от устройства съемные жесткие диски с объемом памяти, не превышающим 160 Гб, могут не распознаваться.
  - Если подключенное устройство не работает из-за недостаточного электропитания, можно использовать отдельный источник питания для работы устройства надлежащим образом. В зависимости от изготовителя USBсоединители могут отличаться.
- Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB: считывающие устройства с одним слотом для карт памяти и считывающие устройства с несколькими слотами для карт памяти.
  - Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB некоторых изготовителей могут не поддерживаться.
  - Если вы установите несколько карт памяти в считывающее устройство с несколькими слотами, могут возникнуть проблемы.


#### Поддерживаемые форматы файлов

Формат	Фотографии	Музыка		Фильмы	
Имя файла	JPG	MP3	MP3 WMA		DivX
Расширение файла	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Битрейт	-	80~320 кбит/с	56~128 кбит/с	4 Мбит/ с	4 Мбит/с
Версия	-	-	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1, XviD
Количество пикселей	640x480	40x480 720x		0x480	
Частота дискретизации	-	44,1 кГц	44,1 кГц	44,1 кГ	ių~ 48 кГц

- Не поддерживается протокол CBI (Control/Bulk/ Interrupt).
- Не поддерживаются цифровые фотокамеры, которые используют протокол РТР или для которых требуется установка дополнительной программы при подключении к ПК.
- Не поддерживаются устройства, в которых используется файловая система NTFS. (Поддерживается только файловая система FAT; в режиме USB фильм свыше 1 ГБ воспроизводиться не будет).
- Некоторые MP3-плееры, подключенные к данному устройству, могут не работать. Это зависит от размера секторов их файловой системы.
- Функция USB-концентратора не поддерживается, если подключено устройство, передающее медиафайлы с помощью особой программы производителя.
- Не работает с устройствами, работающими по протоколу MTP (Media Transfer Protocol) с использованием технологии Janus.

# Описание


# Передняя панель



1	ОТСЕК ДЛЯ ДИСКА	Вставьте сюда диск.
2	дисплей	Отображает текущее состояние, время и т.п.
3	ДАТЧИК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	Улавливает сигнал с пульта дистанционного управления.
4	КНОПКА ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ ( 🟯 )	Открывает и закрывает отсек для диска.
5	КНОПКА ФУНКЦИЯ (FUNK.) ( <sup>FUNC.</sup> )	Переключение режимов: DVD/CD $ ightarrow$ D.IN $ ightarrow$ AUX $ ightarrow$ USB $ ightarrow$ FM.
6	КНОПКА ПЕРЕМОТКА НАЗАД И ПРОПУСК ( 🔄 🔄 )	Переход к предыдущему фильму/части/дорожке. Уменьшение частоты FM-диапазона.
7	КНОПКА СТОП ( 🗔 )	Останавливает воспроизведение диска.
8	КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▷░░)	Воспроизведение диска или пауза.
9	КНОПКА ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД И ПРОПУСК ( 😂 !)	Переход к следующему фильму/части/дорожке. Увеличение частоты FM-диапазона.
10	КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ ГРОМКОСТИ (,)	Регулировка громкости.
11	кнопка питания ( 🖰 )	Включает и отключает устройство.
12	ПОРТ USB	Разъем для подключения внешних USB-устройств, например, MP3-плеера, USB-накопителя и т.п.
13	ГНЕЗДА МІС	Гнезда для подключения микрофона.

# Подготовка к использованию

# Задняя панель



1	РАЗЬЕМЫ ДЛЯ ПОКЛЮЧЕНИЯ ДИНАМИКОВ 5.1	Подключение фронтальных, центрального, задних громкоговорителей и сабвуфера.
2	ВНЕШНИЙ ЦИФРОВОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД (ЦИФРОВОЙ АУДИОВХОД)	Используется для подключения внешнего оборудования, снабженного цифровым выходом.
3	ГНЕЗДО HDMI OUT	С помощью кабеля HDMI соедините этот выход HDMI OUT с входом HDMI на телевизоре для получения изображения наилучшего качества.
4	ГНЕЗДА AUX IN	Подключение к 2-канальному аналоговому выходу внешнего устройства (например, видеомагнитофона).
5	ГНЕЗДО VIDEO OUT	Подключите к этому гнезду (VIDEO OUT) видеовход телевизора (VIDEO IN).
6	ГНЕЗДА КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОВЫХОДА	Подключение телевизора при помощи компонентного видеовыхода.
7	ГНЕЗДО ДЛЯ FM-АНТЕННЫ	Подключение FM-антенны.

#### Пульт дистанционного управления!

#### Знакомство с пультом дистанционного управления



# Установка батарей в пульт дистанционного управления



# 🐿 ПРИМЕЧАНИЕ

- Устанавливая батареи в пульт дистанционного управления, соблюдайте полярность: (+) к (+) и (-) к (-).
- Всегда заменяйте одновременно обе батареи.
- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур и огня.
- Пульт дистанционного управления можно использовать на расстоянии до 7 метров по прямой линии.

# Подготовка к использованию

# Настройка пульта дистанционного управления

С помощью данного пульта управления можно управлять определенными функциями телевизора.

#### Управление телевизором с помощью пульта дистанционного управления

- 1. Нажмите кнопку **TV** для установки пульта в режим TV.
- 2. Нажмите кнопку POWER, чтобы включить телевизор.
- 3. Удерживая нажатой кнопку POWER, введите код, соответствующий марке вашего телевизора.
  - Если в таблице для марки вашего телевизора имеется более одного кода, вводите их по очереди, чтобы определить подходящий код.
  - Пример: Телевизор Samsung TV Удерживая кнопку POWER, с помощью цифровых кнопок введите 00, 15, 16, 17 и 40.
- 4. Если телевизор выключается, настройка пульта завершена.
  - Вы можете использовать кнопки TV POWER, VOLUME, CHANNEL и кнопки с цифрами (0-9).

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Пульт дистанционного управления может не работать с телевизорами некоторых марок. Кроме того, возможность выполнения некоторых действий может зависеть от марки вашего телевизора.
- Если вы не установили для пульта дистанционного управления код вашей марки телевизора, в пульте дистанционного управления будет по умолчанию использоваться код для телевизоров Samsung.

# Список кодов для различных марок телевизоров


Марка	Код	Марка	Код
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18 18, 40, 48, 54, 59,
Hall Mark	40	Sylvania	60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71 15, 17, 18, 48, 54, 59,	Yamaha	18
Magnavox	60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui MGA	54	Zenith Zonda	58, 79
MGA Mitsubishi/	18, 40		01
MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

# Подключение

В этом разделе описаны различные методы подключения цифрового домашнего кинотеатра к внешним компонентам.

Перел установкой или перемешением системы не забульте выключить ее и отсоелинить сетевой шнур от розетки.

#### Подключение громкоговорителей



#### Расположение устройства

Установите устройство на подставку, полку или под телевизором.

#### Выбор положения прослушивания

Положение прослушивания должно соответствовать размеру экрана телевизора, поэтому систему следует располагать от телевизора на расстоянии, в 2,5 - 3 раза превышающем размер экрана телевизора. Пример: для телевизора с экраном 32 дюйма

расстояние должно составлять 2 - 2,4 м; для телевизора с экраном 55 дюймов расстояние должно составлять 3.5 - 4 м.

#### Расположите громкоговорители напротив места прослушивания, направляя их передними панелями к этому месту под углом 45°. Располагайте Фронтальные громкоговорители так, чтобы их высокочастотные динамики располагались громкоговорители 🕒 🖪 на уровне ушей. Совместите передние панели фронтальных громкоговорителей с передней панелью центрального громкоговорителя или поставьте их немного впереди от центрального громкоговорителя. Лучше всего центральный громкоговоритель расположить на той же высоте, **Центральный** что и фронтальные громкоговорители. Также его можно расположить громкоговоритель С непосредственно над или под телевизором. Расположите громкоговорители за зоной прослушивания. Если недостаточно места, расположите эти громкоговорители друг напротив друга. Установите их на 60 - 90 см выше уровня ушей, направляя Задние громкоговорители слегка вниз. громкоговорители SL SR \* В отличие от фронтальных и центрального громкоговорителя задние и боковые громкоговорители в основном служат для обработки звуковых эффектов и звук выводится из них непостоянно. Расположение сабвуфера не является критичным. Расположите его в любом Сабвуфер SW месте.

#### **!** ВНИМАНИЕ

- Не разрешайте детям играть рядом с громкоговорителями. Упав на ребенка, громкоговоритель может травмировать его.
- Всегда соблюдайте полярность подключения кабелей к громкоговорителям (+/ –).
- Устанавливайте сабвуфер вне пределов досягаемости детей, чтобы они не могли просунуть руку или посторонние предметы в отверстие звукового резонатора.
- Не вешайте сабвуфер на стену, используя технические проемы (отверстия).

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

 Если сабвуфер установлен очень близко от телевизора, цвета на экране могут оказаться искаженными из-за магнитного поля, излучаемого сабвуфером. В таком случае отодвиньте сабвуфер от телевизора подальше.

# Подключение


#### Подключение громкоговорителей


# Компоненты громкоговорителей



# Подключение громкоговорителей


- 1. Нажмите вниз фиксатор контактного терминала на задней стенке громкоговорителя.
- 2. Вставьте провод с черной изоляцией в черный контактный терминал (–), а провод с красной изоляцией в красный контактный терминал (+) и затем отпустите фиксатор.
- 3. Подсоедините другой конец кабеля громкоговорителя соответствующего цвета к гнезду на задней панели домашнего кинотеатра.





#### Подключение видеовыхода системы к телевизору

Подключите телевизор одним из четырех доступных способов.



#### ВАРИАНТ 1: HDMI

Подсоедините кабель HDMI (не входит в комплект) к гнезду HDMI OUT в задней части проигрывателя DVD и гнезду HDMI IN телевизора.

# ВАРИАНТ 2: Компонентный видеосигнал

Если телевизор имеет компонентные видеовходы, подсоедините компонентный видеокабель (не входит в комплект) к гнездам COMPONENT OUT (Pr. Pb и Y) на задней панели проигрывателя DVD к компонентным видеовходам телевизора.

# **ВАРИАНТ 3: Scart**

Если телевизор имеет данный выход, подключите видеокабель к гнезду видеовыхода (VIDEO OUT) на задней панели устройства, затем к адаптеру, после чего подключите его в соответствующий разъем телевизора (SCART IN).

# ВАРИАНТ 4: Композитный видеосигнал

Подсоедините поставляемый видеокабель к гнезду VIDEO OUT на задней панели устройства и к гнезду VIDEO IN телевизора.

# Подключение

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Разрешение, доступное для выхода HDMI: 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Параметры разрешения приведены на стр. 22.
- При использовании компонентного/композитного видеовыхода устройство работает в режиме чересстрочной развертки 480i(576i).
- После установки видео подключения установите источник входного сигнала на телевизоре в соответствие с выходным сигналом устройства.
  Прежде чем выбрать источник входного видеосигнала на телевизоре, включите устройство. Информацию о выборе источника входного сигнала телевизора можно найти в инструкции к телевизору.

#### ! внимание

 Не подключайте устройство через видеопроигрыватель. На видеосигнал, проходящий через видеопроигрыватель, могут влиять системы защиты авторских прав, и изображение на экране может искажаться.

#### ФУНКЦИЯ HDMI

#### Функция автоматического определения HDMI

Выходной сигнал видео проигрывателя будет автоматически переведен в режим HDMI при подключении кабеля HDMI, когда питание устройства включено.

- Интерфейс HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- HDMI это интерфейс, обеспечивающий цифровую передачу видео- и аудиоданных через один разъем. Через интерфейс HDMI домашний кинотеатр передает цифровой аудио- и видеосигнал на телевизор, оснащенный входным разъемом HDMI. На телевизоре отображается четкое изображение.
- Описание соединения HDMI
  - HDMI выводит на экран только чистый цифровой сигнал.
  - Если на экране отобразятся случайные помехи, это значит, что телевизор не поддерживает HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Что такое HDCP?
- HDCP (High-band width Digital Content Protection) это система защиты содержимого DVD-диска на выходе HDMI от копирования. Система обеспечивает безопасное цифровое соединение между видеоисточником (компьютером, DVD-проигрывателем и т.д.) и устройством отображения (телевизор, проектор и т.д.). Содержимое шифруется на источнике для предотвращения несанкционированного копирования.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

При подключенном кабеле HDMI композитный (Видео) и компонентный видеосигналы не передаются.

#### Использование Anynet+(HDMI-CEC)


Anynet+ это функция, позволяющая управлять другими устройствами Samsung с помощью пульта от телевизора Samsung. Anynet + можно использовать, подключив данное устройство к телевизору SAMSUNG TV с помощью кабеля HDMI. Данная функция будет работать только с телевизором SAMSUNG, поддерживающим функцию Anynet+.

- 1. Подсоедините устройство к телевизору Samsung с помощью кабеля HDMI. (см. стр. 17)
- 2. Включите функцию Anyne+ на телевизоре. (Подробную информацию можно найти в инструкции к телевизору).

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Функция Anynet+ поддерживает некоторые кнопки на пульте.
- Данная функция не доступна, если кабель HDMI не поддерживает СЕС.
- В зависимости от модели телевизора могут отображаться не все разрешения HDMI.
   Обратитесь к инструкции к телевизору.
- Проверьте логотип Атупес\* (Если на телевизоре есть логотип Атупес\*, значит он поддерживает функцию Anynet+).

02



# AUX: Подключение внешнего аналогового устройства

Таким устройством может быть, например, видеомагнитофон.

- 1. Соедините звуковой вход AUX IN (Audio) на задней панели домашнего кинотеатра с выходом Audio Out внешнего аналогового устройства.
  - Цвета штекера и гнезда должны быть одинаковыми.
- 2. Нажмите кнопку **FUNCTION** для выбора входа **AUX**.
  - Переключение режимов:  $DVD/CD \rightarrow D.IN \rightarrow AUX \rightarrow USB \rightarrow FM.$



 Можно подключить видеовыход видеомагнитофона к телевизору, а аудиовыход - к домашнему кинотеатру.

# ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД: подключение внешнего цифрового устройства


Устройства с цифровым сигналом, например, приемник кабельного телевидения/спутниковый приемник (телеприставка).

- 1. Соедините вход DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на домашнем кинотеатре с цифровым выходом внешнего цифрового устройства.
- 2. Нажмите кнопку FUNCTION для выбора D.IN
  - Переключение режимов:  $DVD/CD \rightarrow D.IN \rightarrow AUX \rightarrow USB \rightarrow FM.$

# **Подключение**

### Подключение FM-антенны

#### **FM-антенна** (входит в комплект)



- 1. Подсоедините FM-антенну из комплекта поставки к к гнезду FM-антенны.
- 2. Медленно перемещайте провод антенны до тех пор пока не найдете положение, в котором прием сигнала будет оптимальным, после чего закрепите антенну в этом положении на стене и/или другой твердой поверхности.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

Данное устройство не принимает радиостанции АМ-диапазона.


#### Подключение микрофона

Создайте караоке бар у себя дома.

Смотрите видеоклипы со словами песен на ТВ-экране и пойте под аккомпанемент любимых мелодий.



- Подсоедините микрофон к гнезду МІС на передней панели.
- 2. С помощью кнопки MIC VOL отрегулируйте чувствительность микрофона.
- 3. Нажмите кнопку ЕСНО, чтобы отрегулировать уровень эхосигнала микрофона.



# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Если вы услышите странные звуки (визг или вой) при использовании караоке, отойдите с микрофоном от колонок. Также можно уменьшить громкость микрофона или колонок.
- Микрофон не работает в режиме FM.

# Настройка

#### Перед первым использованием (Начальная настройка)

1. Нажмите кнопку **POWER** при первом подключении к телевизору. Появится экран начальной настройки.



- 2. С помощью кнопок ▲ ▼ выберите язык и нажмите кнопку **ENTER**.
- **3.** Нажмите кнопку **ENTER** для выбора кнопки Start.
- 4. С помощью кнопок ▲ ▼ выберите формат ТВэкрана и нажмите кнопку **ENTER**.
- 5. Нажмите кнопку ENTER для выбора кнопки Start.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- При подключенном кабеле HDMI формат ТВ-экрана не отображается.
- Если хотите вернуться к предыдущему экрану, нажмите кнопку RETURN.
- После выбора языка меню можно его изменить, нажав кнопку STOP (■) на пульте, и удерживать ее в течение более 5 секунд при отсутствующем диске.
- Если экран начальной настройки не появляется, обратитесь к пункту Начальная настройка. (см. стр. 25)


# Выбор видеоформата

В каждой стране свой видеоформат. Можно выбрать формат NTSC или PAL. Нажмите и удерживайте кнопку 7 на пульте в течение 5 секунд при выключенном устройстве.

- На дисплее появится надпись "NTSC" или "PAL". В это время нажмите кнопку 7 и выберите "NTSC" или "PAL".
- Видеоформат диска должен быть таким же, как и видеоформат телевизора.

#### Настройка меню Настройка

Шаги доступа могут отличаться в зависимости от выбранного меню. Графический интерфейс данного руководства может отличаться в зависимости от версии прошивки.



0 КНОПКА **MENU**: Отображает меню.

#### KHOTIKA ENTER / DIRECTION

- При помощи курсора выберите пункт. 2 Выберите выбранный пункт. Подтвердите настройку.
- КНОПКА **RETURN**: Возврат к предыдущему 0 меню настройки.
- A КНОПКА **EXIT**: Выход из меню настройки.



- 1. Нажмите кнопку POWER.
- 2. Нажмите кнопки **◄**▶ для выбора **Настройки**, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- 3. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора нужного меню, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- 4. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора нужного подменю, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- 5. Нажмите кнопки ▲▼ для выбора нужного меню, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- 6. Нажмите кнопку EXIT для выхода из меню настройки.

# Настройка

#### Дисплей

Можно настроить различные опции дисплея. например формат ТВ-экрана, разрешение и т.д.

### Формат ТВ-экрана

В зависимости от типа телевизора может понадобиться настроить параметры экрана.

#### 4:3 весь экр



Выберите эту настройку, если хотите посмотреть фильм с форматом кадра 16:9 на обычном телевизоре в панорамном режиме. Вы сможете видеть только центральную часть изображения (боковые стороны изображения с форматом кадра 16:9 будут обрезаны).

#### • 4:3 Letter BOX (впис в экран)



Выберите эту настройку, если хотите посмотреть фильм с форматом кадра 16:9 на обычном телевизоре в широкоэкранном режиме. Сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.

#### 16:9 широкоформ



Вы можете посмотреть всю картинку 16:9 на широкоформатном телевизоре.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- При использовании кабеля HDMI автоматически устанавливается режим 16:9 широкоформ и функция формат ТВ-экрана не активна.
- Если на DVD-диске записан фильм с форматом кадра. 4:3, вы не можете просмотреть его в широкоформатном режиме.
- Поскольку DVD-диски записываются с различными форматами изображения, воспроизводимое с них изображение может выглядеть по-разному в зависимости от программного обеспечения, типа телевизора и настроек формата ТВ-экрана.

#### **BD** Wise

#### (только устройства Samsung)

BD Wise - последняя технология компании Samsung для подключения. При подключении устройств Samsung, поддерживающих BD-Wise с помощью кабеля HDMI. оптимальное разрешение устанавливается автоматически.

- Вкл.: На телевизор выводится оригинальное разрешение DVD-диска.
- Выкл.: Разрешение будет установлено в зависимости от ранее установленного, независимо от разрешения диска.

#### 🐿 ПРИМЕЧАНИЕ

- Таким образом произойдет оптимизация качества изображения в соответствии с содержимым (на диске, DVD, и т.д.), которое вы хотите воспроизвести, и устройством или BD Wiseсовместимым телевизором Samsuna.
- Если вы хотите изменить разрешение в режиме BD Wise, необходимо заранее отключить режим BD.
- BD Wise будет отключена, если устройство подключено к устройству, не поддерживающему BD Wise.

### Разрешение

Устанавливает выходное разрешение видеосигнала HDMI. Число в 480p(576p), 720p, 1080i и 1080p обозначает количество видеострок. Буквы і и р обозначают чересстрочную и прогрессивную разверстку, соответственно.

- BD Wise: BD Wise автоматически устанавливает оптимальное разрешение при подключении через кабель HDMI к телевизору с помощью функции BD Wise. (Пункт меню BD Wise виден только если функция BD Wise включена).
- 480p(576p): Выход 480 строк прогрессивного видео.
- 720р: Выход 720 строк прогрессивного видео.
- 1080і: Выход 1080 строк чересстрочного видео.
- **1080р** : Выход 1080 строк прогресс ивного видео.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Если подключен компонентный или композитный кабель, разрешение будет только 480і(576і).
- 1080Р может не поддерживаться телевизором.

# Формат HDMI

Можно оптимизировать установки цвета с сигнала HDMI. Выберите тип подключенного устройства.

- TV : Выберите, если устройство подключено к телевизору через HDMI.
- Монитор: Выберите, если устройство подключено к монитору через HDMI.

#### Аудио

# Настройка Динамиков

#### Размер громкоговорителей

Можно выбрать размер громкоговорителей центрального. задних громкоговорителей и тест-тон в данном режиме.




- Для фронтальных громкоговорителей установлен режим Низк.
- Для сабвуфера установлен режим Принято.
- Для центральной и задних громкоговорителей можно установить режим Низк. или Нет.
  - Низк.: выберите данный режим при использовании громкоговорителей.
  - Нет: выберите данный режим при отсутствии громкоговорителя.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

 Режим громкоговорителей может отличаться в зависимости от настроек Dolby Pro Logic и Stereo.

# Настройка звучания

Можно настроить баланс и громкость каждого громкоговорителя.



Нажмите кнопки ▲ ▼ для выбора и настройки громкоговорителя.

Нажмите кнопки ◀▶ для установки настроек.

#### Регулировка баланса фронтальных/задних громкоговорителей

- Вы можете установить значения между 0 и -6.
- По мере приближения к значению -6 громкость **уменьшается**.

#### Регулировка громкости центральной/задних громкоговорителей/сабвуфера

- Уровень может быть ступенчато отрегулирован в пределах между +6 дБ и -6 дБ.
- По мере приближения к значению +6 дБ громкость увеличивается, а по мере приближения к значению –6 дБ она уменьшается.

#### Время задержки

Если нет возможности установить громкоговорители на одинаковых расстояниях от зоны прослушивания. вы можете отрегулировать время задержки аудио сигналов, подающихся на центральный и задние громкоговорители.

Также можно установить тест-тон в данном режиме.

#### Установка времени задержки

При воспроизведении шестиканального (5.1СН) сигнала окружающего звука наилучший эффект ощущается, если расстояние между вами и всеми громкоговорителями одинаково.


Поскольку звук достигает положения прослушивания в разное время в зависимости от размещения громкоговорителей, можно скорректировать эту разницу, добавив эффект задержки для звука из центрального и задних громкоговорителей.



# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Меню Время задержки будет активно только при воспроизведении источника сигнала 5.1.
- В данном режиме настроить центральный и задние громкоговорители нельзя, если размер центрального или задних громкоговорителей установлен на Нет.

# Настройка



Желательно, чтобы все громкоговорители располагались в пределах данного круга.

- Df: Расстояние от фронтального громкоговорителя
- Dc: Расстояние от центрального громкоговорителя
- Dr: Расстояние от заднего громкоговорителя

#### Настройка центрального громкоговорителя

Если расстояние Dc равно и больше расстояния Df (см. рисунок), установите время задержки 0 мс. В других случаях выбирайте время задержки в соответствии с таблицей.

Расстояние между Df и Dc	0,00 м	0,34 м	0,68 м	1,06 м	1,40 м	1,76 м
Время задержки	00 мс	01 мс	02 мс	03 мс	04 мс	05 мс

# Настройка задних громкоговорителей

Если расстояние Dc равно и больше расстояния Dr (см. рисунок), установите время задержки 0 мс. В других случаях выбирайте время задержки в соответствии с таблицей.

Расстояние между Dr и Dc	0,00 м	1,06 м	2,11 м	3,16 м	3,62 м	5,29 м
Время задержки	00 мс	03 мс	06 мс	09 мс	12 мс	15 мс

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- С помощью функции АС-3 можно установить время задержки в диапазоне от 0 до 15 мс.
- Задержку в канале центрального громкоговорителя можно регулировать только для дисков с 5.1канальной звуковой дорожкой.

#### Тест-тон



Используйте тест-тон для того, чтобы проверить подсоединение громкоговорителей.

- Нажмите кнопки ◀▶ для выбора Вкл..
- Тест-тон подается на Передний левый → центральный → Передний правый → задний правый → задний левый громкоговорители → сабвуфер по порядку.

Чтобы остановить тест-тон, нажмите кнопку **ENTER**.

#### DRC (Сжатие динамического диапазона)

Эта функция балансирует диапазон между самыми громкими и самыми тихими звуками. Она позволяет вам использовать преимущества звучания системы Dolby Digital при просмотре кинофильмов на небольшой громкости в ночные часы.

Можно выбрать одно из следующих значений:
 Выкл., 2/8, 4/8, 6/8, Полн.

#### **AV-SYNC**

Видео и аудио синхронизация могут не совпасть с цифровым телевизором. В данном случае установите время задержки аудио таким же как и видео.

 Можно установить время задержки аудио от 0 до 300 мс. Установите оптимальное значение.

#### **Н**DМІ-3ВУК

Вы можете включить или выключить передачу аудиосигнала по HDMI-кабелю.

- Вкл.: По HDMI-кабелю будут передаваться видео- и аудиосигналы, причем звук будет воспроизводиться только громкоговорителями телевизора.
- Выкл.: Видеосигнал будет передаваться только по HDMI-кабелю, а звук будет воспроизводиться только громкоговорителями домашнего кинотеатра.

**24** Русский

- Настройка по умолчанию: HDMI Audio Off.
- Для громкоговорителей телевизора звуковой сигнал HDMI AUDIO автоматически преобразуется в двухканальный формат.
- Если режим АУДИО HDMI включен, функция PL II/DSP EQ /P.BASS не работает.

# Оптимизация эквалайзера

Автоматически установите эквалайзер в оптимальное положение в зависимости от региона.

- Выкл.: Эквалайзер выключен.
- Вкл.: Эквалайзер включен.

#### Система

# Начальная настройка

Используя начальную настройку, можно установить язык и формат ТВ-экрана.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

 При подключенном кабеле HDMI формат ТВ-экрана не отображается, а его значение автоматически устанавливается на 16:9 широкоформ.

# Регистрация DivX(R)

Просмотр регистрационного кода DivX(R) VOD для приобретения и воспроизведения содержимого DivX(R) VOD.

#### Язык

Можно выбрать язык экрана, меню диска и т.д.

ЭКР. МЕНЮ	Выберите язык экрана.
Disc Menu	Выберите язык меню диска.
Audio	Выберите язык аудиодорожки диска.
Subtitle	Выберите язык субтитров диска.

- Для выбора другого языка выберите пункт ДРУГОЕ меню диска, аудио или субтитров и введите код языка для вашей страны (см. стр 36).
- Ж Нельзя выбрать ДРУГОЕ в экранном меню.

Выбранный язык появится только если он присутствует на диске.

#### Безопасность

Функция Родительский контроль работает совместно с DVD, которым присвоен рейтинг, который помогает контролировать вид DVD для просмотра семьей. На диске может быть до 8 возрастных категорий.

# Родительские ограничения

Выберите возрастную категорию.

Чем выше возрастная категория, тем больше диск содержит сцен для взрослых. Например, если выбран Уровень 6, то диски, которым их издатель присвоил Уровень 7 и 8. воспроизводиться не будут.

Введите пароль и нажмите кнопку **ENTER**.

- Пароль по умолчанию «7890».
- По завершении настройки вы вернетесь в предыдущее меню.

# Изменить пароль

Выберите **Change** и введите 4-значный пароль с помощью кнопок на пульте.



# Если вы забыли пароль

- 1. Достаньте диск.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку STOP (■) на пульте в течение 5 секунд. Для всех настроек будут установлены параметры по умолчанию.

#### Поддержка

# Информация о продукте

Введите сведения об изделии: код модели, версия ПО и т.д.

# Основные функции

#### Воспроизведение дисков

- **1.** Нажмите кнопку **ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ** (▲).
- 2. Аккуратно положите диск в отсек так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху.
- Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ (▲). чтобы закрыть отсек.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Функция возобновления воспроизведения: когда вы останавливаете воспроизведение диска, устройство запоминает место остановки, поэтому при нажатии кнопки PLAY воспроизведение начнется с предыдущего места. (Данная функция работает только с DVD). Нажмите кнопку **STOP** дважды во время воспроизведения для отключения этой функции.
- Если на устройстве или пульте в течение 3 минут не нажимаются кнопки, когда устройство находится в режиме Пауза, то оно перейдет в режим СТОП.
- Начальный экран может отличаться в зависимости от содержимого диска.
- Контрафактные диски не будут воспроизводиться на данном кинотеатре. поскольку это противоречит рекомендациям CSS (Content Scrambling System- - система шифрования содержимого).
- ⋆ Ø появится, если нажата неправильная

# Экранная заставка/Режим энергосбережения

- Если устройство находится в режиме бездействия в течение 5 мин. на ТВ-экране появляется экранная заставка.
- Устройство автоматически выключается после нахождения в режиме экранной заставки в течение 25 минут.

#### Воспроизведение дисков Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA







- 1. Загрузите Audio CD(CD-DA) или MP3-диск в привод.
  - Если вставлен Audio CD, первая дорожка включится автоматически.
    - Нажмите кнопки І≪▶ . чтобы выбрать предыдущую/следующую дорожку.
  - Если выбран MP3/WMA-диск, нажмите кнопки **◄▶**. чтобы выбрать **Музыка**. затем нажмите кнопку ENTER.
    - Нажмите кнопки ▲▼◀▶ , чтобы выбрать нужный файл, а затем нажмите кнопку ENTER.
    - Нажмите кнопки ≪▶, чтобы выбрать предыдущую/следующую страницу.
- 2. Нажмите кнопку STOP (■), чтобы остановить воспроизведение.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Некоторые компакт-диски MP3/WMA воспроизводиться не будут из-за неподдерживаемого режима записи.
- Информация о MP3-диске, отображаемая на экране, зависит от того, в каком формате были записаны MP3/WMA-дорожки этого диска.
- Файлы в формате WMA-DRM и DTS CD не поддерживаются.
- Во время воспроизведения аудио файлов в формате MP3/WMA/CD цифровая клавиатура заблокирована.

#### Воспроизведение файлов JPEG

Вы можете записать на компакт-диск снимки, сделанные на цифровой фотокамере или видеокамере, а также JPEG-файлы со своего ПК и затем просматривать их с помощью домашнего кинотеатра.

- **1.** Поместите диск с файлами JPEG в отсек для диска.
- 2. Нажмите кнопки **◄▶**, чтобы выбрать **Photo**, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- 3. Нажмите кнопки **▲▼**, чтобы выбрать папку, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
- 4. Нажмите кнопки ▲ ▼. чтобы выбрать фотографию, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
  - Отобразится выбранный файл и начнется слайл-шоу.
  - Чтобы остановить слайд-шоу, нажмите кнопку PAUSE (II).
  - К предыдущему/следующему файлу можно перейти, нажав в режиме слайдшоу кнопки **∢**,▶.



# Функция поворот



Нажмите кнопку ЗЕЛЕНАЯ (В) или ЖЕЛТАЯ (С) в режиме ПАУЗА.

- Кнопка**ЗЕЛЕНАЯ (В)** : повернуть на 90° против часовой стрелки.
- Кнопка **ЖЕЛТАЯ (С)** : повернуть на 90° по часовой стрелке.

# 🐿 ПРИМЕЧАНИЕ

 Максимальные разрешения, поддерживаемые данным изделием. 5120 х 3480 (или 19.0 Мпикс.) для стандартных JPEG-файлов и 2048 x 1536 (или 3,0 Мпикс.) для прогрессивных файлов.

#### Использование функции воспроизведения

# Поиск вперед/назад










Нажмите кнопки ◀ ▶ для использования функции поиска.



### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Во время воспроизведения диска на повышенной скорости звук воспроизводится только на скорости 1 и 2.
- Звук отключается во время воспроизведения диска DVD/DivX на повышенной скорости.

# Пропуск сцен/песен









Нажмите кнопки І≪►►І.

- Каждый раз при нажатии кнопки во время воспроизведения начинается воспроизведение предыдущей или следующей части, дорожки или папки (файла).
- При этом нельзя пропустить несколько частей подряд.

# Замедленное воспроизведение





Нажмите кнопку **PAUSE** (**II**), а затем кнопку **▶** для замедленного воспроизведения.



 $|\triangleright 1 \rightarrow |\triangleright 2 \rightarrow |\triangleright 3$ 



**I**▶1 →**I**▶2 →**I**▶3

# 🐿 ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время замедленного воспроизведения звук отключается.
- Замедленное воспроизведение в обратном. направлении не работает.

# Основные функции

### Пошаговое воспроизведение





Нажмите кнопку **PAUSE** несколько раз подряд.

• Изображение отображается на один кадр вперед каждый раз при нажатии кнопки во время воспроизведения.



■ Во время пошагового воспроизведения звук отключается.

# 5-минутный пропуск



Во время воспроизведения нажмите кнопку ◀,▶.

- Каждый раз при нажатии кнопки ▶ происходит переход на 5 мин. вперед.
- Каждый раз при нажатии кнопки ◀ происходит переход на 5 мин назад.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

Данная функция доступна только на дисках DivX.

# Использование меню диска



Вы можете использовать меню для выбора языка звукового сопровождения, языка субтитров, профиля, и т.п.

- 1. Во время воспроизведения нажмите DISC MENU и удерживайте кнопку DISC MENU на пульте дистанционного управления.
- 2. Нажмите кнопки ▲▼◀▶. сделайте выбор, а затем нажмите кнопку **ENTER**.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

 Меню диска может выглядеть по-разному или быть недоступным в зависимости от диска.

#### Использование меню Title



На дисках DVD, содержащих несколько фильмов, вы можете просмотреть название каждого из них.

- 1. Во время воспроизведения нажмите DISC MENU кнопку TITLE на пульте.
- 2. Нажмите кнопки ▲▼◀▶, сделайте выбор, а затем нажмите кнопку ENTER.



 Меню диска может выглядеть по-разному или быть недоступным в зависимости от диска.

# Повторное воспроизведение









#### повтор DVD/DivX

Функция повторного воспроизведения позволяет повторить фильм, часть или фрагмент (А-В Repeat) DVD/DivX-диска.



- 1. Во время воспроизведения DVD/ DivX-диска нажмите кнопку **REPEAT** на пульте.
- 2. Нажмите кнопки ▲ ▼, чтобы выбрать нужный режим повтора, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
- 3. Нажмите кнопки **▲** ▼, чтобы выбрать **OFF** для возврата к нормальному воспроизведению, затем нажмите кнопку **ENTER**.



Фильм  $\rightarrow$  Часть  $\rightarrow$  A -  $\rightarrow$  Выкл.



Дорожки → Папки (папки) → Диска → Выкл.

# Повтор CD/MP3

1. Во время воспроизведения СD/MP3-диска нажмите кнопку REPEAT несколько раз подряд и выберите режим повтора.





(Обычное воспроизведение → Повторное воспроизведение дорожки → Повторное воспроизведение всего диска → Воспроизведение в случайном порядке → Повторное воспроизведение фрагмента А-В





(Обычное воспроизведение → Повторное воспроизведение дорожки→ Повторное воспроизведение всей папки (папки) → Повторное воспроизведение всего диска → Воспроизведение в случайном порядке)

# Повтор фрагмента А-В





Можно повторно воспроизводить выбранный фрагмент на DVD- или компакт-диске.

- 1. Во время воспроизведения DVD/CD-диска нажмите кнопку **REPEAT** на пульте.
- 2. Для DVD нажмите кнопки ▲ ▼, чтобы выбрать А-. Для CD нажмите кнопку REPEAT несколько раз. пока не появится 🟝 .
- **3.** Нажмите кнопку **ENTER**, когда вы хотите начать воспроизведение (А).
- **4.** Нажмите кнопку **ENTER**, когда вы хотите остановить воспроизведение (В).
- 5. Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, Для DVD, нажмите кнопки **▲ ▼**, чтобы выбрать ОFF. Для CD нажмите кнопку **REPEAT**. чтобы

#### 🐿 ПРИМЕЧАНИЕ

 Функция повтора фрагмента А-В не работает при воспроизведении дисков DivX. MP3 и JPFG.

# Основные функции

# Отображение информации о диске







- 1. Во время воспроизведения нажмите кнопку **TOOLS** на пульте.
- 2. Нажмите кнопки ▲ ▼, чтобы выбрать нужный пункт.
- 3. Нажмите кнопки ◀▶ . чтобы внести изменения в настройки, а затем нажмите кнопку ЕПТЕЯ.
  - Для некоторых пунктов можно использовать цифры на пульте.
- 4. Чтобы информация о диске исчезла, нажмите кнопку TOOLS снова.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- При воспроизведении содержимого из меню tools некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от диска.
- В зависимости от типа диска может быть выбрана аудиосистема Dolby Digital или Pro Logic.
- Меню tools может отличаться в зависимости о диска.

#### меню TOOLS

- **Title**( **1** ): доступ к выбранному фильму при наличии нескольких фильмов на диске.
- Chapter( ♣): большинство DVD записаны по частям для быстрого нахождения нужной части.
- Playing time( ): восроизведение фильма от нужного времени. Необходимо ввести время начала воспроизведения. Функция поиска по времени не работает на некоторых дисках.

- Audio( **2** ): относится к языку звуковой дорожки фильма. На DVDдиске может быть до 8 языков.
- **Subtitle**( ( ): относится к языку субтитров диска. Можно выбрать язык субтитров или отключить субтитры. На DVD-диске может быть до 32 языков субтитров.
- Angle( 🙈 ): если на DVD-диске имеется несколько ракурсов одной сцены, можно использовать эту функцию.

# Выбор языка аудио





- **1.** Нажмите кнопку **TOOLS**.
- 2. Нажмите кнопки ▲ ▼, чтобы выбрать дисплей AUDIO ( ).
- 3. Нажмите кнопки ◀▶ или цифры, чтобы выбрать язык.
  - В зависимости от количества языков звукового сопровождения, записанных на DVD-диске, каждый раз при нажатии кнопки выбирается другой язык звукового сопровождения (АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ. ФРАНЦУЗСКИЙ и т.д.).

#### 🐿 ПРИМЕЧАНИЕ

DTS AUDIO не поддерживается.

# Выбор языка субтитров





- 1. Нажмите кнопку **TOOLS**.
- 2. Нажмите кнопки ▲ ▼, чтобы выбрать дисплей SUBTITLE ( ....).
- 3. Нажмите кнопки ◀▶ или цифры, чтобы выбрать язык субтитров.
  - В зависимости от количества языков, записанных на DVD-диске, каждый раз при нажатии кнопки выбирается другой язык субтитров.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- На некоторых дисках функции выбора языка звукового сопровождения и субтитров могут не работать.
- В файлах формата DivX язык субтитров может отображаться только цифрами.

# Функция Ракурс



Данная функция позволяет просмотреть один и тот же эпизод фильма в разных ракурсах.

- 1. Нажмите кнопку **TOOLS**.
- 2. Нажмите кнопки ▲ ▼, чтобы выбрать дисплей ANGLE ( 😂 ).
- 3. Нажмите кнопки ◀▶ или цифры, чтобы выбрать ракурс.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ**

 Функция Ракурс работает только для дисков, которые содержат информацию о видеозаписи с разных точек.

### Субтитры



- Для работы с данной функцией необходимо иметь некоторый опыт по извлечению и редактированию видеоданных.
- Чтобы воспользоваться функцией субтитров, запишите файл субтитров (\*.smi) в одной папке с медиафайлом DivX (\*.avi) и под таким же именем.

Пример. Корневой каталог Samsung\_ 007CD1.avi

Samsung 007CD1.smi

- Имя файла может состоять максимум из 60 букв и цифр или 30 символов восточноазиатского алфавита (двухбайтовых символов корейского и китайского языков).
- Субтитры файлов DivX \*.smi, \*.sub, \*.srt более 148 кбайт не поддерживаются.

# Основные функции

#### Режим звучания

# DSP (Процессор звукового сигнала)/Эквалайзер

- DSP (Процессор звукового сигнала): режимы DSP предназначены для моделирования разнообразного акустического окружения.
- EQ : Чтобы оптимизировать звучание музыки в соответствии с жанром, выберите РОК, ПОП или КЛАССИКА.

Нажмите кнопку **DSP/EQ**.



POPS, JAZZ, ROCK	Выбирайте в зависимости от музыкального жанра ПОП, ДЖАЗ или РОК.
STUDIO	Почувствуйте себя в звукозаписывающей студии.
CLUB	Звук с мощными басами, как в танцевальном клубе.
HALL	Подчеркивается голос певца, как в концертном зале.
MOVIE	Вы находитесь в зале кинотеатра.
CHURCH	Впечатление присутствия в большой церкви.
PASS	Выбирайте данную настройку для обычного прослушивания дисков.

# Режим Dolby Pro Logic II

Возможность выбора требуемого аудио режима системы - Dolby Pro Logic II, P. Bass или MP3 Enhancement.

Нажмите кнопку

	DOPLI
PL II.	[1]
	417
	4,,,

MUSIC	Во время прослушивания музыки звуковые эффекты создадут полное ощущение концертного зала.
CINEMA	Сделайте саундтрек фильма более реальным.
PROLOG	Ощутите реалистичный эффект многоканального звучания шести громкоговорителей, используя для этого всего лишь левый и правый громкоговорители.
MATRIX	Слушайте многоканальный объемный звук.
STERE0	Выбирайте эту настройку, чтобы слушать звук только фронтальных громкоговорителей и сабвуфера.
MP3ENH	Повышение качества звука формата МРЗ (24 кГц,8 бит) до уровня CD (44,1 кГц, 16 бит). Функция МРЗ Enhancement активна только при воспроизведении аудио файлов формата МРЗ.
POWER BASS ON	Эта функция усиливает низкие частоты, позволяя добиться глубоких басов.
POWER BASS OFF	Power BASS выключен.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- При выборе режима Pro Logic II подсоединяйте внешнее устройство к входным гнездам проигрывателя AUDIO (L и R). При подключении только к одному входу (L или R) объемного звука не будет.
- Функция Pro Logic II доступна только в режиме Stereo.
- Функция P.BAsSS может работать только при наличии двухканального звука с импульсно-кодовой модуляцией сигнала для файлов в формате MP3, Divx, CD и WMA.

#### Прослушивание радио

#### Пульт дистанционного управления

- **1.** Нажмите кнопку **FUNCTION** для выбора **FM**.
- 2. Настройтесь на нужную станцию.
  - Автоматическая настройка 1: при нажатии кнопок ₩ Ы выбирается предустановленная станция.
  - Автоматическая настройка 2: нажмите и удерживайте кнопку **TUNING** ( $\sim$ ) для автоматического поиска станций в эфире.
  - Ручная настройка: нажимайте кнопку TUNING (~~) для ступенчатой настройки частоты вверх или вниз по диапазону.

#### Кнопки на устройстве

- **1.** Нажмите кнопку **FUNCTION** ( ) , чтобы выбрать FM.
- 2. Выберите станцию.
  - Автоматическая настройка 1: нажмите кнопку STOP ( ■ ), чтобы выбрать PRESET, а затем кнопки ₩ ▶ для выбора предустановленной станции.
  - Автоматическая настройка 2: нажмите кнопку **STOP** (■), чтобы выбрать **MANUAL**, а затем нажмите и удерживайте кнопки 🖊 ▶ для автоматического поиска станций в эфире.
  - Ручная настройка: нажмите кнопку STOP ( ■ ), чтобы выбрать MANUAL, а затем. нажмите кнопки І≪ ▶ для настройки частоты вверх или вниз по диапазону.

# Выбор Mono/Stereo

Нажмите кнопку **MO/ST**.

- При нажатии кнопки звук меняется между STEREO и MONO.
- В зоне слабого сигнала выберите **MONO**. чтобы получить чистое звучание без помех.

#### Предварительная настройка на радиостанции

Пример: настройка на FM-станцию с частотой 89,10 МГц.

- **1.** Нажмите кнопку **FUNCTION** для выбора **FM**.
- **2.** Нажмите на кнопку **TUNING** ( $\sim$ ), чтобы выбрать <89.10>.
- Нажмите на кнопку TUNER MEMORY.
  - На дисплее горит число.
- 4. Нажмите кнопки ₩ ▶ . чтобы выбрать номер предустановки.
  - Вы можете выбрать номер от 1 до 15.
- **5.** Опять нажмите на кнопку **TUNER** MEMORY.
  - Нажмите кнопку TUNER MEMORY, пока число не исчезло с дисплея.
  - Число исчезнет с дисплея, а станция сохранится в памяти.
- 6. Для занесения в память настройки на другую станцию, повторите шаги со 2 по 5.
  - Чтобы настроиться на предустановленную станцию, нажимайте кнопки ₩ ы на пульте, чтобы выбрать канал.



# Дополнительные функции

#### Функция USB

# Воспроизведение медиа-файлов с использованием функции USB-хоста

Можно воспроизводить файлы мультимедиа, например, фотографии, фильмы и музыку, сохраненные в памяти MP3-плеера, памяти USB или на цифровой фотокамере, с высоким качеством видео и 5.1-канальным звучанием системы домашнего кинотеатра, подключив запоминающее устройство к порту USB домашнего кинотеатра.



- 1. Подсоедините устройство USB к порту USB на передней панели системы.
- 2. Нажмите кнопку FUNCTION для выбора USB.
  - На дисплее появится и исчезнет сообщение **USB**.
- 3. Нажмите кнопки **◄▶**, чтобы выбрать **Фильм**, Музыка или Фото.
  - Выберите файл для воспроизведения.

#### Безопасное отключение USB

Для предотвращения потери данных, сохраненных в устройстве USB, перед отсоединением кабеля USB выполните операцию безопасного извлечения устройства.

- Нажмите кнопку ЖЕЛТАЯ (С).
  - На дисплее появится сообщение REMOVE.
- Отсоедините кабель USB.

# **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для прослушивания музыкальных файлов с помощью 5.1-канальной звуковой системы домашнего кинотеатра, необходимо выбрать режим Dolby Pro Logic II - Matrix. (см. стр. 32)
- В режиме USB невозможно изменять разрешения или использовать меню настройки, если к порту USB не подключено устройство USB.

#### Копирование с компакт-диска



Преобразование звуковых файлов компакт-диска в файлы формата МРЗ перед их отправкой на устройство хранения USB.

- 1. Подключите устройство USB.
- 2. Вставьте аудио компакт-диск в отсек для компакт- дисков.
- Нажмите кнопку CD RIPPING.
  - Чтобы начать копирование текущей дорожки, на пульте дистанционного управления нажмите кнопку CD RIPPING. когда дорожка будет воспроизводиться или ее воспроизведение будет приостановлено.
  - Чтобы скопировать все композиции на компакт-диске, нажмите и удерживайте нажатой кнопку CD RIPPING на пульте. -На дисплее системы отобразится сообщение "FULL CD RIPPING", и начнется копирование.
- **4.** Нажмите кнопку **STOP** (■), чтобы остановить копирование.
  - Когда копирование компакт-диска будет завершено, на устройстве USB будет создан каталог с именем "RIPPING", и скопированный файл будет сохранен в формате "SAM-XXXX".MP3".

### 🐿 ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время копирования компакт-диска не нарушайте соединение USB и не отсоединяйте кабель питания. В противном случае могут быть повреждены данные. Чтобы остановить копирование компакт-диска, нажмите кнопку STOP и отсоедините устройство USB, когда воспроизведение компакт-диска полностью завершится.
- Если нарушить соединение USB во время копирования компакт-диска, система отключится, и скопированный файл будет невозможно удалить.
- Если подключить устройство USB к системе во время воспроизведения компакт-диска, воспроизведение остановится, а затем возобновится.
- Функцию копирования компакт-дисков невозможно применить к дискам формата DTS-CD.
- Если продолжительность копирования составляет менее 5 секунд, возможно, скопированный файл создан не будет.
- Копирование компакт-дисков возможно только в том случае, если устройство USB или жесткий диск отформатирован в файловой системе FAT. . (Файловая система NTFS не поддерживается). Список совместимых устройств можно просмотреть в спецификациях хоста USB.
- Копирование выполняется с обычной скоростью х3. Время копирования для некоторых устройств USB может быть больше обычного.
- Во время копирования компакт-диска звук не выводится.
- Во время копирования компакт-диска не прикасайтесь и не передвигайте устройство.

# Дополнительная информация

#### Основные неисправности и их устранение

Если ваша система не работает должным образом, обратитесь к приведенной ниже таблице. Если возникшая у вас проблема не указана в таблице или если приведенные в таблице инструкции не помогли, выключите систему, отсоедините ее сетевой шнур от розетки и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр компании Samsung Electronics.

Проблема	Проверка/устранение проблемы		
Лоток для диска не открывается.	<ul><li>Надежно ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку?</li><li>Выключите систему, а затем вновь включите ее.</li></ul>		
Воспроизведение не начинается.	<ul> <li>Проверьте региональный номер DVD.         DVD-диски, купленные заграницей, могут не воспроизводиться.     </li> <li>Диски CD-ROM и DVD-ROM не воспроизводятся на данном устройстве.</li> <li>Проверьте возрастную категорию.</li> </ul>		
Воспроизведение не начинается сразу же после того, как вы нажали кнопку Play/Pause.	<ul> <li>Проверьте, нет ли на диске царапин и не деформирован ли он.</li> <li>Протрите диск, чтобы удалить с него загрязнения.</li> </ul>		
Звук не воспроизводится.	<ul> <li>Звук не слышен в режимах ускоренного, замедленного и покадрового воспроизведения.</li> <li>Правильно ли подсоединены громкоговорители? Правильно ли выполнена настройка конфигурации громкоговорителей вашей акустической системы?</li> <li>Нет ли на диске серьезных повреждений?</li> </ul>		
Звук слышен лишь из нескольких громкоговорителей, а не из всех шести.	<ul> <li>На некоторых DVD-дисках звук воспроизводится только из фронтальных громкоговорителей.</li> <li>Проверьте, правильно ли подсоединены громкоговорители.</li> <li>Отрегулируйте громкость.</li> <li>При прослушивании компакт-дисков, радиостанций и телевизора звук воспроизводится только через фронтальные громкоговорители. Чтобы задействовать все шесть громкоговорителей, выберите "PROLOG", нажав на кнопку ▼ PL II (Dolby Pro Logic II) на пульте.</li> </ul>		
Не воспроизводится 5.1- канальный звук системы Dolby Digital.	<ul> <li>Есть ли на диске маркировка "Dolby Digital 5.1CH"? 5.1-канальный окружающий звук воспроизводится только в том случае, если он записан на диске.</li> <li>Установлено ли в меню для параметров звука значение Dolby Digital 5.1CH?</li> </ul>		
Пульт дистанционного управления не работает.	<ul> <li>Пользуетесь ли вы пультом дистанционного управления на допустимом расстоянии от системы и под допустимым углом к ней?</li> <li>Не разрядились ли батареи в пульте дистанционного управления?</li> <li>Правильно ли вы выбрали для пульта дистанционного управления режим управления устройством (DVD RECEIVER/TV)?</li> </ul>		
<ul> <li>Диск вращается, но изображение не появляется.</li> <li>Плохое качество изображения и изображение дрожит.</li> </ul>	<ul> <li>Включен ли ваш телевизор?</li> <li>Правильно ли подсоединены кабели для видеосигнала?</li> <li>Нет ли на диске загрязнений и не поврежден ли он?</li> <li>Может оказаться невозможным воспроизвести некоторые диски из-за плохого качества их изготовления.</li> </ul>		
Функции выбора языка звукового сопровождения или субтитров не работают.	• Нельзя настроить язык и субтитры, если на диске нет функции настроек языка и субтитров.		
Меню диска/фильма не появляется на экране даже при выборе функции Disc/Title.	• Имеется ли меню на этом диске?		
Невозможно изменить формат кадра воспроизводимого изображения.	<ul> <li>Вы можете просматривать DVD-диски, на которых изображение записано с форматом кадра 16:9, в режимах 16:9 широкоформ, 4:3 LETTER BOX или 4:3 весь экр, но диски, на которых изображение записано с форматом кадра 4:3, могут просматриваться только с форматом кадра 4:3. Посмотрите информацию о диске на его коробке, и затем выберите подходящий формат кадра.</li> </ul>		

# Дополнительная информация

Проблема	Проверка/устранение проблемы
• Устройство не работает. (Пример: отключилось питание, клавиша на передней панели не функционирует или слышен необычный шум).	<ul> <li>• Нажмите и удерживайте кнопку STOP (■) на пульте в течение         5 секунд без диска (функция сброса).     </li> <li>При использовании этой функции стираются все сделанные вами настройки.</li> <li>Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.</li> </ul>
<ul> <li>Устройство не работает должным образом.</li> </ul>	
Вы забыли пароль для установки возрастной категории.	<ul> <li>Если на дисплее главного устройства отображается сообщение "NO DISC", на пульте ДУ нажмите и удерживайте кнопку STOP (■) в течение 5 секунд. "На дисплее появится INIT" и для всех настроек будут установлены параметры по умолчанию.</li> <li>Затем нажмите кнопку POWER.</li> <li>При использовании этой функции стираются все сделанные вами настройки.</li> <li>Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.</li> </ul>
Вы не можете принимать радиопередачи.	<ul> <li>Правильно ли подсоединена антенна?</li> <li>Если принимаемый комнатной антенной сигнал слишком слабый, установите наружную FM-антенну в месте, где обеспечивается хороший прием.</li> </ul>

#### Перечень кодов языков

Введите соответствующий код для пункта ДРУГОЕ меню диска, аудио или субтитров. (см. стр. 25).

Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto- Romance	1525	Tegulu		

	Техничес	кие характеристики	1			
	Bec	2,6 кг				
	Размеры	430,0 (Ш) x 60,0 (B) x 290,0 (Г) мм				
Общие сведения	Рабочая температура окружающей среды	+5°C~+35°C				
	Диапазон относительной влажности	10% - 75%				
	Соотношение сигнал/шум	70 дБ				
FM-тюнер	Предельная чувствительность	10 дБ				
·	Общие гармонические искажения	0.5 %				
		Скорость чтения: 3,49 ~ 4,06 м/с	ек.			
	DVD (Универсальный цифровой диск)	Приблизительное время воспроизвед				
		Скорость чтения: 4,8 ~ 5,6 м/сек.		,		
Диск	CD: 12 см (КОМПАКТ ДИСК)	Макс. время воспроизведения: 74	мин.			
		Скорость чтения: 4,8 ~ 5,6 м/сек.				
	CD: 8 см (КОМПАКТ ДИСК)	Макс. время воспроизведения: 20	мин.			
		480i(576i)				
	Композитный видеосигнал	1 канал: 1,0 Вп-п (на нагрузке 75	Ω)			
		480i(576i)				
Видеовыход		Y : 1,0 Bn-π (на нагрузке 75 Ω)				
	Компонентный видеосигнал	Pr: 0,70 Bn-n (на нагрузке 75 Ω)				
		Pb: 0,70 Bn-π (на нагрузке 75 Ω)				
Видео/Аудио	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)				
,	Выход фронтального громкоговорителя	55Βτ x 2(3Ω)				
	Выход центрального громкоговорителя	55BT (3Q)				
	Выход заднего громкоговорителя	55Βτ x 2(3Ω)				
.,	Выход сабвуфера	55BT (3Q)				
Усилитель	Диапазон воспроизводимых частот	20Γμ~20ΚΓμ				
	Соотношение сигнал/шум	70дБ				
	Разделение каналов	60дБ				
	Чувствительность входа	(AUX)400mB				
		5.1-канальна	я акустическая сис	стема		
	Акустическая система	Фронтальные/Задние	Центральный	Сабвуфер		
	Сопротивление	3Ω	3Ω	3Ω		
	Диапазон воспроизводимых частот	140Гц~20КГц	140Гц~20КГц	40Гц~160Гц		
Громкоговоритель	Выходной уровень звукового давления	86дБ/Вт/М	86дБ/Вт/М	88дБ/Вт/М		
	Номинальная входная мощность	55Вт	55Вт	55BT		
	Максимальная входная мощность	110BT 110BT		110Вт		
	Габариты (В х Ш х Г)	Фронтальные/Задние: 84 x 104,5 x 68,5 мм Центральный: 360 x 74,5 x 68,5 мм Сабвуфер: 155 x 350 x 285 мм				
	Macca	Фронтальные/Задние: 0, Сабвуфер: 3,8 кг	4 кг, Центральный:	0,57 кг		

<sup>\*:</sup> Номинальные технические характеристики

<sup>-</sup> Samsung Electronics Co., Ltd сохраняет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

 <sup>-</sup> Масса и габаритные размеры являются приблизительными.
 - Конструкция и характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

<sup>-</sup> Характеристики электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.

# Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Area	Contact Center 🕿	Web Site				
■ North America						
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com				
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com				
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com				
■ Latin America						
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com				
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com				
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com				
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com				
Honduras	800-7919267	www.samsung.com				
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com				
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com				
El Salvador	800-6225	www.samsung.com				
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com				
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com				
Panama	800-7267	www.samsung.com				
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com				
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com				
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com				
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com				
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com				
■ Europe						
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com				
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)				
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com				
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com				
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com				
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com				
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com				
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com				
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com				
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com				
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com				
Norway	815-56 480	www.samsung.com				
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com				
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com				
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com				
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com				
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com				
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com				
0.111						

Area	Contact Center 🕿	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
■ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
■ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East	& Africa	
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	



Виробник: "Самсунг Електронікс Чуїжоу Ко., Лтд", Ченд-жанг Таун, Хуїжоу Сіті, Гуандонг Провінс, Китай Імпортер: ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані", 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська, 57/59 літ. А



# Правильна утилізація продукту (відходи електричного й електронного обладнання)

(Застосовується в окремих системах збирання відходів на території Європейського Союзу та інших Європейских країн.)

Ця позначка на продукті, аксесуарах або посібнику вказує на те, що продукт чи його електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не повинні утилізуватися разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб не зашкодити навколишньому середовищу чи здоров'ю людей через неправильну утилізацію відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від відходів інших типів, і забезпечити таким чином можливість переробки й повторного використання цих матеріальних ресурсів.

Щоб отримати інформацію про місце та спосіб безпечної для навколишнього середовища переробки цього елемента, користувачі можуть звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до місцевої урядової установи.

Представники підприємств можуть звернутися до постачальника й ознайомитися з умовами договору про придбання. Під час утилізації цей продукт і його електронні аксесуари не слід змішувати з іншими відходами.

